



IN CASE OF EMERGENCY

SPECIALE FUNCTIE

Geef de contactinformatie voor noodgevallen weer. U kunt 3 noodcontacten opslaan via de applicatie



OPGELET

1. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor het eerste gebruik en bewaar ze goed voor later.
2. Gebruik alleen de meegeleverde kabel om op te laden.
3. Laat het apparaat niet achter tijdens het opladen.



Opmerkingen:



- Het bedrijf behoudt zich het recht voor de inhoud van deze handleiding zonder verdere kennisgeving te wijzigen. Het is normaal dat sommige functies mogelijk verschillen in bepaalde softwareversies.
- Laad dit product voor het eerste gebruik minstens 2 uur op met de meegeleverde kabel.
- Voordat u het product gebruikt, moet u verbinding maken met de APP om de tijd te synchroniseren en uw persoonlijke gegevens in te stellen.
- Dit product heeft een IP68-waterdichtheid, maar is niet geschikt voor diepzeeduiken. Heet water, thee en bijtende vloeistoffen kunnen het horloge kapotmaken; schade door die vloeistoffen wordt dus niet gedekt door de productgarantie en de gratis onderhoudsdiensten.

1. HET HORLOGE DRAGEN

Draag het apparaat correct om uw pols, ongeveer een vingerbreedte van het handwortelbeentje, en los genoeg om comfortabel te zitten. Zie onderstaande afbeelding ter referentie.



Draag het iets strakker wanneer u de hartslagmeter gebruikt.



2. DE APP DOWNLOADEN EN MET HET HORLOGE VERBINDEN

a. Methoden om de APP te downloaden en te installeren.

Scan de 'ICE'-QR-code om de 'ICE'-APP te downloaden en te installeren.




OF Zoek de QR-code op de instellingenpagina. Zet het horloge aan, open 'Instellingen > Over > Download QR-code', scan de QR-code om de 'ICE-APP te downloaden en te installeren.



OF Zoek op 'ICE' in App Store of Play Store om de 'ICE'-APP te downloaden en te installeren.

b. Open de 'ICE'-APP, selecteer 'Apparaat toevoegen' op de apparaatpagina en volg de instructies op het scherm.



c. Verbinding maken met de bluetoothroep functie:

Bij de meeste Android-smartphones ziet u, eens uw horloge correct met de app is verbonden, een pop-upmelding 'KOPPELEN'. Koppel met 'ICE 1.0_CALL' om de verbinding te voltooien.

Voor alle iOS-smartphones en sommige Android-smartphones moet u, na het correct verbinden van uw horloge met de app, de instellingen van uw smartphone openen, 'ICE 1.0_CALL' zoeken en selecteren in de bluetoothlijst en er vervolgens op klikken om te koppelen. De bluetoothroep functie kan worden gebruikt nadat uw apparaten zijn gekoppeld.



TIPS

1. Upgrade de APP naar de nieuwste versie voor de beste ervaring.
2. We raden aan het horloge te gebruiken met een smartphone met Android 5.0 of IOS 9.0 of hoger.
3. De eerste keer dat u verbinding maakt met een iPhone, verschijnt de melding 'Koppelen'. Klik om te koppelen zodat inkomende oproepen en berichten worden doorgestuurd naar uw horloge.
4. De eerste keer dat u verbinding maakt met een Android-smartphone, verschijnt er een melding 'Machtigingen'. Volg de instructies en sta de vereiste machtigingen toe om te zorgen dat alle functies goed werken.
5. Om uw horloge succesvol te verbinden met uw smartphone, moet u op uw smartphone bluetooth, gps en het mobiel datanetwerk inschakelen.
6. Als het apparaat tijdens het gebruik niet kan worden gevonden of verbonden, reset uw horloge dan of schakel het uit en probeer het opnieuw.

3. GEBRUIKSAANWIJZING

Snelkoppelingspagina:

Veeg op de hoofdpagina naar beneden om naar de snelkoppelingspagina te gaan.



Hoofdmenupagina:


Veeg op de hoofdpagina naar boven om de hoofdmenulist te openen.



Split-screenbrowser: Veeg op de hoofdpagina naar rechts om de split-screenmodus te openen, druk op de zijknop of veeg naar links om terug te keren naar de hoofdpagina.



Pagina functies toevoegen: Veeg op de hoofdpagina naar links om naar de 'Onderdelen toevoegen'-pagina te gaan. Er zijn 7 onderdelen, klik op '+' om onderdelen toe te voegen, houd uw vinger op het scherm gedrukt om een onderdeel te verwijderen.



Snelle toegang om de wijzerplaat te veranderen:

Houd uw vinger 3 seconden op de wijzerplaat gedrukt om de wijzerplaatinterface te openen. Veeg vervolgens naar links om van wijzerplaat te wisselen en klik op de wijzerplaat die u wilt selecteren.



Uitschakelen: Houd uw vinger 3 seconden op de zijknop gedrukt om het horloge uit te schakelen.




Wanneer u normale functies gebruikt, drukt u op de zijknop om terug te keren naar de vorige functie-interface; wanneer u in de wijzerplaatinterface bent, drukt u op de zijknop om het scherm aan/uit te zetten.

4. FUNCTIES

Sport: Registreert het aantal stappen, de afgelegde afstand en de verbruikte calorieën per dag. Gedetailleerdere informatieanalyses en gegevensregistraties kunnen worden bekeken in de APP.




Bluetoothoproep: Schakel de verbinding met de bluetoothoproepfunctie in (zie 2c Verbinding maken met de bluetoothoproep-functie). **Recente oproepen:** Registreert uw oproepgeschiedenis.



Toetsenbord: U kunt een telefoonnummer invoeren via uw horloge. **Contacten:** Contacten kunnen synchroniseren via de APP worden toegevoegd.



Slapen: Uw horloge kan uw totale hoeveelheid slaap en de hoeveelheid diepe en lichte slaap tijdens de voorbije nacht registreren en weergeven. Gedetailleerdere informatieanalyses en gegevensregistraties kunnen worden bekeken in de APP.




Hartslagmeter: Klik op de hartslaginterface om uw huidige hartslag te meten. Schakel de continue hartslagmeting in via de APP. Uw horloge kan afhankelijk van de geselecteerde hartslagmeetperiode van hartslag 24 uur per dag registreren en weergeven. Gedetailleerdere informatieanalyses en gegevens-registraties kunnen worden bekeken in de APP. **(Deze informatie is uitsluitend bedoeld als referentie en mag niet worden gebruikt als basis voor medische beslissingen).**




Bloeddrukmeter: Meet uw huidige bloeddruk en registreert uw laatste 7 bloeddrukmeet-resultaten. Gedetailleerdere informatie-analyses en gegevensregistraties kunnen worden bekeken in de APP. **(Deze informatie is uitsluitend bedoeld als referentie en mag niet worden gebruikt als basis voor medische beslissingen).**




Saturatiemeter: Meet het huidige zuurstofgehalte in uw bloed en registreert uw laatste 7 saturatiemeetresultaten. Gedetailleerdere informatieanalyses en gegevens-registraties kunnen worden bekeken in de APP. **(Deze informatie is uitsluitend bedoeld als referentie en mag niet worden gebruikt als basis voor medische beslissingen).**



Training: Ondersteunt > 100 sportmodi zoals wandelen, hardlopen, fietsen, touwtje-springen, badminton enz. Gedetailleerdere informatieanalyses en gegevensregistraties kunnen worden bekeken in de APP.



Weer: Toont de huidige weersomstandigheden en de weers-voorspelling voor de komende 5 dagen. Weersinformatie moet worden gekoppeld in de APP voor deze gegevens kunnen worden verkregen. Als de verbinding lange tijd verbroken is geweest, wordt de weersinformatie niet bijgewerkt.



Meldingen: Synchroniseert de informatie-meldingen van uw smartphone en geeft uw laatste 5 informatiemeldingen weer (hiervoor moet u in de APP 'berichtenmelding' inschakelen).



AI-spraakassistent: Klik op de AI-spraak-functie-knop. Zeg het wekwoord voor de Alspraakassistent van uw smartphone (het wekwoord voor iPhone is bijvoorbeeld 'Hé Siri'). Controleer of de bluetoothfunctie met succes is verbonden.



Camerabediening: Na verbinding met de APP kan het horloge worden gebruikt als afstandsbediening voor de camera van uw smartphone. Open eerst de camera op de mobiele APP en klik dan op de camerabedieningpagina van het horloge om de sluitser van de smartphonecamera te activeren.



Timer: U kunt een tijdtijd om af te tellen selecteren uit de weergegeven lijst.




Ademhalingstraining: U kunt de ontspannings-/slaaphulpmodus kiezen en de bijbehorende ademhalingstraining volgen.



Wekker: U kunt de wekkerinstellingen synchroniseren in de APP. U kunt de wekker in- of uitschakelen en tot 3 wekkers instellen.




Muziekbediening: Nadat u uw horloge met de APP hebt verbonden, kan het de functies muziek afspelen / pauzeren / vorig nummer / volgend nummer en volume van uw smartphone bedienen.



Stopwatch: U kunt deze functie gebruiken om de tijd te meten.



Zaklamp: U kunt het scherm van uw horloge doen oplichten om de omgeving te verlichten.



Telefoon zoeken: U kunt controleren of de verbinding tussen uw smartphone en het horloge succesvol is.



Instellingen: Rinkelen/Trillen, Batterij sparen, Bellen, Oproepen resetten, Systeem (Opnieuw opstarten / Uitschakelen / Fabrieksreset), Scherm, Niet storen en Over.

5. ANDERE FUNCTIES

Stappenteller, calorieën, melding bij zittende levensstijl, 'niet storen'-modus, melding bij lage batterij, melding bij inkomende oproep, schudden om foto te nemen, slim split-screen, wijzerplaat / gepersonaliseerde wijzerplaat, 12/24-uursweergave, instelling eenheid, melding menstruatiecyclus, melding doelverwezenlijking, spelletjes, enz.

6. TALEN

Engels, Frans, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Chinees.

7. OPLADEN

1. Bevestig de oplaadkabel aan de oplaadpoort van het horloge en zorg dat de metalen pinnetjes volledig verbonden zijn.
2. Gebruik de juiste oplaadadapters: 5 V, 0,5 A.



Als het smartwatch niet kan worden ingeschakeld nadat het lange tijd niet is gebruikt, maak dan de metalen oplaadpinnetjes schoon met een droge doek om te zorgen dat ze goed verbinding kunnen maken.

8. GARANTIE

Elk horloge wordt geleverd met **2 JAAR GARANTIE** voor materiaal- en fabricagefouten. Die garantie dekt alle onderdelen behalve de batterij, het bandje en de oplaadkabel.

De volgende oorzaken van defecten vallen niet onder de gratis garantieservice:

1. Montage of demontage door de gebruiker.
2. Schade doordat het horloge is gevallen tijdens het gebruik.
3. Elke door de mens veroorzaakte schade of schade door de schuld van een derde, verkeerd gebruik (zoals water in het smartwatch, verbrijzeling door externe krachten, krassen tijdens het gebruik enz.).

Overhandig de garantiekaart met alle ingevulde gegevens wanneer u diensten na verkoop aanvraagt.

Neem rechtstreeks contact op met de verdelers voor garantiediensten.

Deze beperkte garantie vervalt als wordt ontdekt dat het defect werd veroorzaakt door misbruik of knoeien met het horloge.



TIPS

1. Om de waterdichtheid van het product te waarborgen, mag u de achterzijde van het horloge niet zonder toestemming openen en mag u het niet in heet water, hete thee of andere bijtende vloeistoffen dompelen.
2. Dit product bevat een lithiumbatterij, breng het dus na het einde van de levensduur naar een batterijrecyclagepunt voor recyclage.